




TP 5-2

FreeCAD 1.1 - 28/01/2025 -



Auteur(s) - mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr

web : <https://lachiver.fr/>

Extrait du Parcours guidé FreeCAD : version web  - version papier 

Réalisé avec Scenari Dokiel  ;

Licence -




Introduction

Objectifs

Dans l'atelier  Part Design  :

- Utiliser la commande Répétition circulaire  ;
- Utiliser la commande Créer une ligne de référence  ;

Nous allons ajouter des trous de fixation au solide du TP 3-4 : (cf. [Plan TP5-2.pdf](#))




Tâches à réaliser

- Télécharger sur votre ordinateur le fichier [TP5-2-initial.FCStd](#) et l'ouvrir dans FreeCAD ;
- Enregistrer le document sous le nom  TP5-2 ;

1. Trou sur la grande platine


✓ Tâches à réaliser

- Dans la vue **Modèle**, cliquer droit sur Corps et l'activer ;
- Sélectionner la face externe de la grande platine :




Face à sélectionner

- Créer l'esquisse  ci-dessous :




☰ Tâches à réaliser

- Créer une cavité du type le plus proche à partir de cette esquisse ;



Création de la cavité sur la grande platine

- Créer une répétition circulaire en sélectionnant la cavité que vous venez de créer avec 6 occurrences ;




Répétition circulaire de la cavité Pocket002

2. Trou sur la petite platine


☒ Tâches à réaliser

- Sélectionner la face externe de la petite platine :




Face à sélectionner

- Créer l'esquisse ci-dessous ;




- Créer une cavité du type le plus proche à partir de cette esquisse ;




Création de la cavité

- Sélectionner le cercle externe de la petite platine et créer un ligne de référence avec accrochage ;



Création de la ligne de référence

- Créer une répétition circulaire en sélectionnant la cavité créée avec 8 occurrences et en prenant la ligne de référence comme axe ;



3. Capture vidéo

TP5-2.mp4

